

### 维斯塔八频闪灯接线方法

线头及颜色	功能	爆闪控制方式	接线方式
黑色（粗）	地线	1. 标准模式：两个两个交替闪	同时接通红线和红白线
红色（粗）	前爆闪电源	2. 行动模式：八个同时闪	同时接通红线、红白线及白篮线
白红色	后爆闪电源	3. 低亮度爆闪模式：降低亮度	在1、2模式的基础上再接通白黄线
白篮色	行动爆闪模式控制	4. 砍断前爆闪模式：只亮后爆闪	在1、2、3模式的基础上断开红线
白黄色	爆闪低亮度	5. 砍断后爆闪模式：只亮前爆闪	在1、2、3模式的基础上断开白红线
白灰色	不能接		
白橙色	中间爆闪电源控制		
紫色	中间射灯电源控制		
白紫色	中间转灯电源控制		
篮色	下层射灯电源控制		
黄色	下层前射灯电源控制		
灰色	下层工作灯电源控制		
绿色	右边灯电源控制		
橙色	左边灯电源控制		
棕色	喇叭		
白棕色	喇叭		
白绿色	下层闪灯控制		